

KAUGJUHTIMISPULDI SEADISTAMINE TELERIGA

Kaugjuhtimispulti on võimalik seadistada teleri põhifunktsioonide juhtimiseks.

Kui olete saanud uue puldi siis esmalt sisestage puldi sisse patareid ning veenduge, et patareid on täis – kõige lihtsamini saab selles veenduda vajutades nupule VIASAT ning nupu all vilgub punane tuluks.

Kaugjuhtimispuldi seadistamiseks on mitu võimalust:

MEETOD 1: Koodi automaatotsing

Seda funktsiooni soovitate kasutada kui teate oma teleri tootjat ja leiate sama tootja all olevast tabelist.

1. Veenduge, et teie teler on sisse lülitatud.
2. Vajutage ja hoidke samaaegselt all kaugjuhtimispuldi nuppe **OK** ja **STANDBY** kuni nupu **VIASAT** all vilgub punane tuluks 2 korda.
3. Leidke tabelist oma teleritootjale vastav number.
4. Suunake kaugjuhtimispult teleri poole, vajutage ja hoidke all numbrinuppu, mis vastab teie teleritootjaga kuni teler lülitub välja. Seejärel vabastage numbrinupp. Õnnestunud seadistamise järel vilgub nupu **VIASAT** all punane tuluks 2 korda.
See tegevus võib aega võtta kuni 1 minut.
5. Teleri sisse lülitamiseks hoidke nuppu **STANDBY** all umbes 3 sekundit.
6. Kui teler käivitus siis olete saanud puldi seadistamisega edukalt hakkama.

TELERI TOOTJA	NUMBRINUPUD
GRUNDIG	1
HITACHI	2
LG	3
PANASONIC	4
PHILIPS	5
SAMSUNG	6
SHARP	7
SONY	8
THOMSON	9
TOSHIBA	0

MEETOD 2: Koodi manuaalne otsing

Seda funktsiooni soovitage kasutada kui seadistamine esimese meetodi järgi ei õnnestunud või teie teleri tootja ei ole automaatsotsingut toetavas telerite tabelis.

1. Veenduge, et teie teler on sisse lülitatud.
2. Vajutage ja hoidke samaaegselt all kaugjuhtimispuldi nuppe **OK** ja **STANDBY** kuni nupu **VIASAT** all vilgub punane tuluke 2 korda.
3. Sisestage numbrinuppude abil kood **9 9 1** – nupu **VIASAT** all vilgub punane tuluke 2 korda.
4. Vajutage nuppu **STANDBY** ja seejärel nuppu **CH ^** kuni teie teler lülitub välja. Koodi salvestamiseks vajutage nuppu **OK** (nupu **VIASAT** all vilgub punane tuluke 2 korda) Võib juhtuda, et nuppu **CH ^** tuleb vajutada palju kordi ja tegevuseks võib kuluda 2 kuni 3 minutit.
5. Teleri sisse lülitamiseks hoidke **STANDBY** nuppu all umbes 3 sekundit.
6. Kui teler käivitus siis olete saanud puldi seadistamisega edukalt hakkama.

TELERI PÕHIFUNKTSIOONIDE JUHTIMINE

Kui olete kaugjuhtimispuldi edukalt seadistanud siis saate juhtida oma teleri põhifunktsioone.

- ✓ Teleri sisse/välja lülitamiseks hoidke all nuppu **STANDBY** umbes 3 sekundit.
- ✓ Teleri heli muutmiseks kasutage puldil olevaid **VOL +/-** nuppe.
- ✓ Teleri videosisendi vahetamiseks ja/või allikaloendi kuvamiseks vajutage ja hoidke all nuppu **SOURCE** umbes 3 sekundit – sõltuvalt telerist saab videosisendit vahetada kas puldil olevate noolenuppudega või **SOURCE** nupuga.

SOURCE – teleri videosisendi vahetamiseks ja/või allikaloendi kuvamiseks

STANDBY – teleri ja digiboksi sisse/välja lülitamiseks

CH ^/v – kanali vahetamiseks

VOL +/- – teleri heli muutmiseks

