

## Lemmikkanalite seadistamine Samsung 530 digiboksiga

Selle funktsiooniga saate valida kanalite nimekirjast kuni 100 lemmikkanalit.

- Vajuta puldil **MENU** nuppu
- Liigu peamenüüs valikule **LEMMIKUD** ning ava valik puldil oleva **OK** nupuga
- Lemmikute nimekirja lisamiseks liigu reale **LISA UUS** ning vajuta puldil **OK** nuppu
- Nüüd saad määrata nimekirjale sobiva nime „nt. Lemmikud“, kui nimi kirjutatud liigu reale **LISA** ja vajuta puldil **OK** nuppu.
- Soovitud kanali lisamiseks oma nimekirja liigu puldil olevate noole nuppudega kanali nimele, valiku tegemiseks vajuta puldil nuppu **OK** (*kanal lisandub soovitud nimekirja*)
- Nimekirja salvestamiseks välju menüüst

## Kanalite lisamine Lemmikute nimekirja

- Vajuta puldil **MENU** nuppu
- Liigu peamenüüs valikule **LEMMIKUD** ning ava valik puldil oleva **OK** nupuga
- Kanalite lisamiseks olemasolevasse nimekirja liigu puldil olevate noole nuppudega kanali nimele, valiku tegemiseks vajuta puldil nuppu **OK** (*kanal lisandub soovitud nimekirja*)
- Nimekirja salvestamiseks välju menüüst

## Kanalite kustutamine Lemmikute nimekirjast

- Vajuta puldil **MENU** nuppu
- Liigu peamenüüs valikule **LEMMIKUD** ning ava valik puldil oleva **OK** nupuga
- Kanalite eemaldamiseks Lemmikute nimekirjast liigu puldil olevate noole nuppudega soovitud kanali nimele, kanali nimekirjast eemaldamiseks vajuta puldil nuppu **OK**
- Nimekirja salvestamiseks välju menüüst

## Lemmikute nimekirja valimine

- Ava digiboksis Saatekava (*kas digiboksi peamenüüst või puldilt nupuga „Guide“*)
- Lemmikute nimekirja valimiseks vajuta puldil rohelist või punast nuppu
- Tagasi üldnimekirja pääsed vajutades puldil uuesti rohelist või punast nuppu