




VABAKANALITE OTSING

Ava kaugjuhtimispuldil oleva **MENU** nupuga digiboksi menüü, liigu noolenuppudega valikule **SEADED** ning vajuta puldil nuppu **OK**.





Nüüd liigu valikule **Häälestamise info** seejärel **LNB number** ja vajuta puldil **OK** nuppu. Vali LNB numbriks **4** ning vajuta puldil **OK**.





Ekraanile ilmuvad DiSEqC portid 1-4, mis on konfigureeritud vastavalt meie standarditele.

- DiSEqC port 1 – **Astra 4 5°E**
- DiSEqC port 2 – **Hotbird 13°E**
- DiSEqC port 3 – **Astra 1 19,2°E**
- DiSEqC port 4 – **ei ole kasutuses**



Liigu menüüs allapoole valikule **Vabaõhu kanalid** ja **Otsing** ning vajuta puldil **OK**. Vali satelliit, millelt soovid kanaleid otsida (liigu puldil olevate noolenuppudega soovitud satelliidi nime alla) ning vajuta puldil **punast** nuppu (Vali kõik). Otsingu alustamiseks vajuta puldil rohelist nuppu (Otsing).



Otsingu edenemist saab jälgida teleriekraanilt, kanalite otsing kestab umbes 3 kuni 4 minutit satelliidi kohta. Kui otsing jõuab lõpule, kaob ekraanilt otsinguriba ning leitud kanalid salvestatakse automaatselt kanalimekirja lõppu, alates positsioonist 1000.

Menüüst väljumiseks vajuta puldil nuppu **EXIT**.